

2way ポンプ (特殊複動式ポンプ)

〈ポータブルバッテリーポンプ仕様〉



スイッチを押すと ON
スイッチを離すと OFF

注意:2way ポンプは、エア抜必要です。

標準付属品



急速充電器



DC14.4V バッテリー
Hikoki(6.0Ah)



DC18V バッテリー
Hikoki(6.0Ah)


● 加圧・使用説明

・加圧試験方法

ジャッキ、ポンプとも加圧カプラ(赤)・戻りカプラ(青)に接続しレリーズバルブを右回転に締め、電源 ON でシリンダーが伸び加圧されます。

・減圧方法

そのままの接続状態で、レリーズバルブを左回転に緩めると、圧が下がります。



● 戻し・使用説明

・シリンダーの戻し方法

ポンプ側のみホースを入れ替え、レリーズバルブを右回転に締め、電源を ON でシリンダーが戻ります。

≫ ポンプ側・加圧カプラ(赤)にジャッキ側・戻りカプラ(青)を接続

≫ ポンプ側・戻りカプラ(青)にジャッキ側・加圧カプラ(赤)を接続

